

Gebruikershandleiding CAS ER plus series

Functie toetsen:

0 t/m 9
M1 t/m M9

→□

□→

C

▶0◀

▶T◀

⏻

Omschrijving:

Numerieke toetsen voor invoer van data

Directe PLU toetsen

Hiermee worden de PLU's in het geheugen opgeslagen

Hiermee worden de PLU's opgevraagd

Hiermee worden alle data's gewist

Voor het nulstellen van de weegschaal

Tarreren van het verpakkingsgewicht

Power aan/uit toets, licht aan/uit toets

Werken met de NUL functie (▶0◀)

Als de weegschaal, zonder dat er iets op het plateau ligt, een kleine afwijking heeft van een paar gram, drukt u op de ▶0◀ toets.

Wegen met de ▶T◀Toets

Stap 1 Leg het te tarreren voorwerp op het plateau van de weegschaal.

Stap 2 Druk op de ▶T◀ (tarra) toets en het voorwerp zal getarreerd worden.

Nu kunt u verder gaan met het wegen van uw producten.

Stap 3 Voor een herhaaldelijke tarra, plaats u een tweede voorwerp op het plateau.

Stap 4 Druk op de ▶T◀ (tarra) toets en het tweede zal getarreerd worden.

Nu kunt u verder gaan met het wegen van uw producten.

Stap 5 Indien u de tarra functie op wilt heffen, maakt u het plateau leeg en drukt u éénmalig op de

▶T◀ (tarra) toets.

PLU's in het geheugen opslaan

Stap 1 Voer de eenheidsprijs van het eerste product in, doormiddel van de numerieke toetsen.

Stap 2 Toets de →□ toets in om deze PLU in het geheugen op te slaan.

Stap 3 Toets nu een van de voorkeuze toetsen in, waar u uw product in wilt op slaan. Voor een indirecte PLU gebruikt u de numerieke 0 t/m 9 toetsen en voor een directe PLU gebruikt u de directe PLU toetsen M1 t/m M9

Stap 4 Druk op de →□ toets om een indirecte PLU op te slaan.

Bij een directe PLU wordt de **M..** toets al direct als bevestiging gebruikt.

PLU's uit het geheugen oproepen

Stap 1 Om een indirecte PLU op te roepen, toets u met de numerieke toetsen het adres in en de □→ toets en de eenheidsprijs zal in de display verschijnen.

Stap 2 Om een directe PLU op te roepen, moet u het de bijbehorende sneltoets indrukken.

Stap 3 Om terug te gaan naar de normale weegmode drukt u op de C toets.

Auto power OFF

Stap 1 De bovenstaande functie kunt u op de volgende wijze activeren. Zet eerst de weegschaal uit. Houdt dan de ▶0◀ toets ingedrukt terwijl u op de ON/OFF toets drukt. Nu komt u in de "auto power off" mode.

Stap 2 Met de ▶T◀toets kunt u instellen na hoeveel minuten u de schaal automatisch wil laten uitschakelen. Dit geldt alleen wanneer u de schaal gedurende die periode niet gebruikt.

Stap 3 Indien u op het voor u meest ideale aantal minuten bent gekomen kunt u weer in de normale mode komen door 3 keer op de ▶0◀ toets te drukken.

Foutmeldingen

Voor deze errors moet u contact opnemen met uw CAS dealer.

Err 1	Err 1 verschijnt als de schaal buiten het nulbereik is gekomen bij het opstarten.
Err 10	Bel uw leverancier
Err 11	Bel uw leverancier
Err 12	Bel uw leverancier
Err 13	Bel uw leverancier

Help 1 Weegschaal is buiten het nulbereik, verwijder het voorwerp van het plateau.

**Indien u vragen heeft verzoeken wij u contact op te nemen met uw leverancier.
U kan ook rechtstreeks contact met de importeur opnemen, Tel. 0252-532436.**